Manuel d’utilisation de l’Ego T

Merci d’avoir choisi notre produit

Pour votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes
Le kit de voyage Ego T consiste en 1 ou 2 cigarettes complètes
Clearomizer
Batterie 650 mAh
Prise USB
Prise murale
Boite ou pochette de voyage avec zip

Utilisation

Charger la batterie pendant au moins 2 heures
Sauf la première fois ou il faut la charger 8 heures (voir + bas)
Le chargeur s’éclaire alors en vert
Visser le clearomiser sur la batterie
Verser le liquide avec un angle de 45° dans le clearomiser
Ne pas verser de liquide dans le tube central destiné au retour
Ne pas dépasser la hauteur du tube central
Votre cigarette est prête
Cliquez 5 fois sur le bouton et tirez lentement sur la cigarette

Ne pas mettre la cigarette à l’envers, car le liquide coulerait
Si la batterie chauffe, ralentissez le tirage
En cas de soucis, voyez votre revendeur

Si la cigarette clignote ou ne tire plus , rechargez ou/et changez la batterie

Merci de vous conduire avec courtoisie
Vos voisins peuvent ne pas supporter le vapeur

Vous pouvez nettoyer le clearomiser à l’eau courante
Nus vous suggérons de choisir un aromiser de couleur par arome

La batterie peut supporter 750/800 bouffées par charges et 300 charges
PRECAUTIONS
Laisser loin des enfants
Laissez loin de la chaleur et de l’humidité
Séchez l’aromiser sur un buvard après usage
Dévissez les éléments et nettoyez régulièrement

Batterie 3.7 V 750 mAh
Chargeur mural: AC100V-240V 50/60Hz
Chargeur USB DC5V. 500 ma